



Zvárané pletivá

Názov pletiva	Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Výška (cm)
E-Plast	100 x 50	2,20	60; 80; 100; 120; 150; 180; 200
H-Plast	100 x 50	2,50	60; 80; 100; 120; 150; 180; 200
V-Plast	50 x 50	2,50	100; 120; 150; 180; 200
H-Plast RAL7016	100 x 50	2,50	60; 80; 100; 120; 150; 180; 200


Zvárané pletivá sú štandardne vyrábané v tmavozelenej farbe (RAL 6005). H-Plast aj vo farbe (RAL 7016). Dĺžka roliek je 25 m, u niektorých typoch aj 15 m.



E-plast



H-plast



V-plast

Stĺpiky AQUIGRAF a bočné vzpery UNI-BPL

Stĺpiky AQUIGRAF s vytvarovaným profilom na prievnenie zváraných pletív zaručujú rýchlu a profesionálnu montáž pletív. Stĺpiky a bočné vzpery sú povrchovo upravené pozinkovaním (z vnútornej aj vonkajšej strany) a poplastované, farba je tmavozelená (RAL 6005) a (RAL 7016). Súčasťou stĺpika je čiapočka z umelej hmoty, súčasťou bočnej vzperu je násadka na bočnú vzperu a háková skrutka. Pletivo sa k stĺpikom prichytáva príchytkami z nerezového materiálu pomocou klieští.

Produkt	Výška (cm)
Stĺpiky AQUIGRAF	150; 180; 200; 220; 250
Bočné vzpery UNI-BPL	150; 175; 200; 230; 250



Kliešte na prichytávanie spôn



Napínacie kliešte



Nadstavec na stĺpik - bavolec



Spony



Pätka na stĺpik



Pätka bočnej vzpery



Držiak podhrabovej dosky




Násadka na bočnú vzperu s hákovou skrutkou




Čiapočka na stĺpik


Postup montáže:




Priprava: Do vopred vyhĺbených dier priemeru 30 cm a hĺbky 50 cm osadíme profilové stĺpiky a zasypeme suchým betónom. Stĺpiky sú od seba vzdialenosť 2,5 m. Každý začiatočný, koncový a rohový stĺpik musí mať jednu resp. 2 vzpery.




Bočné vzpery sa upevňujú pomocou násadky a hákovej skrutky (sú súčasťou vzpery) v $\frac{2}{3}$ výšky stĺpika nad terénom.




Obojstranná vzpera musí byť aj na každých 30 m plotu a pri každej zmene smeru plotu.




Po zasypaní stĺpikov suchým betónom a ich vyrovnaní do správnej výšky a smeru necháme betón vytvrdniť podľa počasia 3-5 dní. Zvarované pletivá sú samonosné, nie je potrebný ani napínací, ani viazací drôt.




Po vytvrdnutí betónu začiatok rolky prisunieme k začiatočnému stĺpiku resp. k jeho profilovému tvaru, založíme začiatočný vertikálny drôt za tento profil a pomocou spon a klieští vytvoríme pevný spoj. Na začiatočnom stĺpiku takýto spoj vytvoríme po každých 100 mm výšky pletiva.



Zvarované pletivo úplne rozvinieme a prichytíme na priebežných stĺpoch pomocou spojov. Tieto spoje na priebežných stĺpikoch môžu byť od seba vzdialenosť 200 mm. Nadpájanie pletiva môže byť na stĺpiku (pomocou spon) alebo aj medzi stĺpikmi preložením a zafixovaním pomocou viazacieho drôtu resp. spon Rocafix.



Konce pletiva upevňíme tak, že pletivo za koncovým stĺpikom odstrihнемe a pomocou klieští a spon pripojíme taktiež každých 100 mm o stĺpik.



Pletivo pomocou napínacích klieští napneme na požadovanú pevnosť tak, že zmenšíme vzdialenosť vertikálnych drôtov v jednom rade.